ABAMAL DIEPGROND

Déif andréngend Grondéierung

Hiersteller: ALPHA CZECH s.r.o. | Liwwerant a Kontakt: RB Bouwchemie B.V.

Quellrevisioun: 15-11-2023 • Privatgebrauch

Mat Waasser verdënnbar, déif andréngend Grondéierung fir saugend mineralesch Ënnergrënn. Verstäerkt d'Material, gläicht d'Saugfäegkeet aus a formt eng Haftbréck fir déi nächst Faarfsystemer. Den Hiersteller beschreift de Produit als dampduerchlässeg, ëmweltfrëndlech an onschiedlech fir d'Gesondheet.

Technesch Donnéeën

Original Produktnumm	ABAMAL DEEPLY PENETRATION PRIMER / ABAMAL Hloubková penetrace
Faarf	Wäisslech flësseg Dispersioun; nom Dréchne faarflos bis mëllech-trüb.
Ergibegkeet	1 Liter verdënnte Produit fir ongeféier 10-12 m².
Verpackung	2 a 5 Liter, HDPE-Kanisteren
Verdënnen	1 Deel Grondéierung : 3 Deeler Waasser (1:3)
Veraarbechtung	Produkt, Ëmgéigend an Ënnergrond: +5 bis +35 °C beim Opdroen a wärend 24 Stonnen duerno; ideal +10 bis +25 °C.
Haltbarkeet	12 Méint ab Produktioun an der onopgemaachter Originalverpackung.
Dréchnen	Uewerflächendréchen: 2 Stonnen; nächst Schicht laut Dréchentabell: 24 Stonnen; ganz dréchen: 24 Stonnen.

Uwendung

Bannen op saugenden Ënnergrënn wéi Putz, Beton, Gipskartong an anere mineralesche Materialien; als Virbereedung fir ABAMAL an aner Bannefaarwen.

Ënnergrond a Virbereedung

Den Ënnergrond muss dréchen, drofäeg, propper, salz- a fettfräi, cheemesch stabil a genuch ausgehaart sinn. Aktiv biologesch Befall (Schimmel, Algen), Stëbs a lass Deeler ewechhuelen; Rëss a Splécke flécken. Op der ganzer Fläch fir eng gläichméisseg Struktur a Saugfäegkeet suergen. D'Beschichtung follegt den Ongläichheeten a gläicht se net aus. Nei a reparéiert mineralesch Putzen, Dekorputzen a Stuck mussen eng reegelméisseg Struktur hunn an op d'mannst 4 Wochen ausgehaart sinn. Och Dënnputze si gëeegent. Lass Sandkären duerch Schleifen oder Ofbiischten ewechhuelen. Beim Iwwersträiche vu Strukturputz kann d'Struktur sech liicht änneren.

Mëschen an Opdroen

Déi néideg Quantitéit an e separaten Eemer schëdden, dräi Deeler Krunnewaasser bäiginn an de ganzen Inhalt mëschen. Eng Schicht mat Flächenbiischt, Pinsel oder Rouleau opdroen. Jee no Bedéngungen 3-12 Stonnen dréchne loossen. Am beschten op d'mannst 12 Stonnen dréchne loossen. Duerno ABAMAL laut dem zougehéieregen technesche Blat opdroen.

Veraarbechtungsgrenzen

Net opdroe bei relativer Loftfiichtegkeet iwwer 80%, Massefiichtegkeet vum Ënnergrond iwwer 4% oder bei Beton iwwer 2,5%. Direkt Sonneliicht, Wand, Duerchzuch an héich Loftfiichtegkeet beim Verschaffe vermeiden. Bei Bedéngungen, déi séiert Dréchne begënschtegen (iwwer +35 °C, Duerchzuch oder e waarmen Ënnergrond), muss de Veraarbechter d'Gréisst vun der Fläch an d'Méiglechkeet vu propperen Uschléss berücksichtegen. Niddreg Temperaturen an héich Loftfiichtegkeet kënnen d'Dréchne bis iwwer 12-24 Stonne verlängeren an d'definitiv Faarf oder Eegenschafte beaflossen. Héich Temperature verkierzen d'Dréchenzäit ongënschteg.

Lagerung a Botzen

Dréchen, kill, fraschtfräi a geschützt virun direktem Sonneliicht an der originaler zouener Verpackung bei +5 bis +35 °C lageren. Opgemaachten, onbenotzte Produit gutt zou halen. Handwierksgeschier bei Aarbechtspause géint Undréchne schützen an nom Gebrauch mat Waasser wäschen. Verschmotzte Plazen an net ze behandelnd Flächen direkt mat Waasser botzen, éier d'Beschichtung dréchent; gedréchent Beschichtung ass schwéier ze ewechzehuelen. Beim Opdroen an Dréchne fir genuch Belëftung suergen.

Sécherheetsmoossnamen

Fir weider Informatiounen d'Sécherheetsdateblat vum Produit consultéieren. Bei der Aarbecht net iessen, drénken oder fëmmen. Den Hiersteller recommandéiert e Schutzbrëll mat Säiteschutz. Beim Verschlécken de Mond mat Waasser ausspullen. Bei Aekontakt mat fléissendem Waasser ausspullen. Bei unhalende Beschwéierden en Dokter consultéieren. Déi gewäschen Haut mat enger regeneréierender Crème versuergen. Ausserhalb vun der Reechwäit vu Kanner halen.

Offall a Verpackung

Laut Quellblat ass d'Verpackung vollstänneg recycléierbar an d'Material net als ëmweltgefäierlech agestuuft. Onbenotzt Material a Verpackungen no de gëltege Virschrëften entsuergen. Fir Produktreschter nennt d'Quellblat gemëschte Bau- an Ofrëssoffall.